

# T-6

North American AT-6

## instrucoes



dobre e cole os suportes do leme antes de juntar a fuselagem.

forme o diedro (angulo) das asas antes de colar na fuselagem.

cole uma moeda de R\$ 0,01 no envelope do nariz. Antes de formar o cone, leve para dentro. Cole o cone, e use as abas frontais de cola para colar e firmar o envelope.

[www.avioesdepapel.net](http://www.avioesdepapel.net)

cole a helice e o trem de pouso se montar para colecao.